

Handleiding van de Revolution textielwasserette



Beste klant, u staat op het punt gebruik te maken van de Revolution textielwasserette. Daar zijn we blij mee. Het gebruik van de machines is erg eenvoudig, een kind kan de was doen.

Wat u vooraf moet weten:

- 1) U kunt tot 18 of 8 kilo textiel wassen en tot 18 kilo drogen
- 2) NIEUW: u kunt kiezen voor 'toevoegen wasverzachter'*
- 3) Prijs WASSEN 18 kilo => € 8
Prijs WASSEN 8 kilo => € 4
Prijs DROGEN 18 kilo => € 2
Prijs WASVERZACHTER 8 kilo => € 1
Prijs WASVERZACHTER 18 kilo => € 2
Alle prijzen zijn inclusief BTW
- 4) Zeep meebrengen is niet nodig. Er wordt altijd en automatisch hypoallergene zeep toegevoegd
- 5) Afhankelijk van het gekozen programma duurt de WAS: tussen de 30-45 minuten. Een DROOG beurt duurt 15 m.
- 6) Betaling geschiedt contant (gepast) of contactloos**. Bij contactloos houdt u de bankpas ALTIJD voor het schermpje van de betaalunit. NIET onderin de betaalgleuf steken, deze werkt NIET. LET OP: de machine geeft GEEN wisselgeld!
- 7) Kijk voordat u de machines gebruikt of deze schoon is! Zo niet, meld dit dan in de shop/kantoor of via 0497-381377 of info@prontophot.nl. Het gebruik van de machines geschiedt op eigen risico.
- 8) Storingen of klachten meldt u ook via bovenstaande contactgegevens
- 9) U parkeert een evt. auto/fiets op de daarvoor gereserveerde plekken.
- 10) Is er een shop? Dan wordt de koffie vers gezet en vindt u er nog veel meer lekkernijen. U bent altijd welkom.

*Op dit moment nog niet op elke locatie beschikbaar

** Contactloos betalen: in bepaalde gevallen (u heeft bijv. 6x eerder contactloos betaald, u heeft een bepaald bedrag overschreden etc.) kan het voorkomen dat u niet contactloos kunt betalen en dat er om het ingeven van een beveiligingscode gevraagd wordt. Helaas kan dat niet op deze machine. U kunt dan niet contactloos betalen.

Z.O.Z.

Hoe werkt de Revolution textielwasserette?

- a) U gaat textiel WASSEN of DROGEN. Wanneer u aankomt legt u de was in de trommel die u gaat gebruiken en sluit de deur;
- b) U loopt naar rechts, naar de betaalautomaat. Raak het scherm aan om te beginnen. Kies uw TAAL. De machine staat standaard op NL.
- c) U maakt nu de keuze WASSEN of DROGEN. Als laatste wordt nog gevraagd of u 'wasverzachter' wil. Dit is nog niet op alle locaties beschikbaar.
- d) Nu dient u te betalen: **contant** en gepast (de machine geeft geen wisselgeld). U betaalt met euromunten of een briefje van €5. Maakt u gebruik van de 18 kilo wasmachine inclusief wasverzachter dan kunt u ook met een briefje van € 10 betalen. Leg de munt in de speciale 'betaalgleuf' en schuif deze naar binnen. Het bedrag op het scherm neemt AF met het bedrag dat u heeft ingeworpen. Vervolg deze stappen totdat het bedrag op €0 staat. U betaalt contactloos: neem uw bankpas en houd deze VOOR het schermpje van de betaallunit. U hoort nu 'PIEP' en volgt de volgende stap
- e) U gaat terug naar de trommel waarin uw was ligt en kiest het gewenste WAS - of DROOG programma d.m.v. de drukknoppen op de deur. Wassen duurt tussen de 30-45 minuten afhankelijk van het gekozen programma. Drogen duurt ca. 15 minuten per keer.
- f) Keuze wasprogramma's : 15° (handwas)*, 30°, 40°, 60° of 80°
- g) Keuze drogen : fijne was, medium +, heet ++, erg heet+++
- h) Wanneer u de deur gesloten heeft en een keuze gemaakt hebt, drukt u op START (GROENE knop). Op het schermpje verschijnt nu vrij snel hoelang het wassen/drogen duurt. Stel bijv. het alarm in op uw telefoon en kom op tijd terug. De deur van de wasmachine blijft tijdens het wassen altijd GESLOTEN, de deur van de droger blijft altijd toegankelijk! Tijdens het drogen kunt u tussentijds de temperatuur wijzigen, daarna wel altijd op de groene startknop drukken.
- i) Zorg dat u op tijd terug bent, dan kan een evt. volgende klant de machine weer gebruiken.
- j) U opent de deur wanneer u op het schermpje ziet dat de 'looptijd' voorbij is en legt de was hierna in de droger of u neemt deze mee. Voor DROGEN volgt u hierna bovenstaande stappen (h)
- k) Laat de machine ALTIJD schoon achter en meld evt. storingen of opmerkingen over kwaliteit. Een compliment uitdelen mag trouwens altijd
- l) Gebruik de machines zoals u deze ook thuis zou gebruiken en laat ze ook zo achter.

Wij bedanken u voor het gebruik en zien u graag weer snel terug

Heeft u een opmerking, wens, klacht, idee?

- Meld dit direct in de shop (indien aanwezig) en vraag om een oplossing;
- Is de shop/kantoor gesloten of er is geen shop? Neem dan contact op met het call center via 0497381377 of mail aan info@prontophot.nl

**15° handwas: deze centrifugeert niet*

Z.O.Z.